


IBO URSEL

Eerste etage



Wat te doen bij brand

1. COLLEGA'S VERWITTIGEN
2. BRANDWEER OPROEPEN VIA NOODNUMMER 112
3. RAMEN & DEUREN SLUITEN
4. CONTROLEREN OF ALLE LOKALEN LEEG ZIJN
5. ZICH NAAR DE VERZAMELPLAATS BEGEVEN
6. AFMELDEN
7. INSTRUCTIES VAN VERANTWOORDELIJKE OPVOLGEN

LEGENDE



U bevindt zich hier



Nooduitgang



Uitgang



Blusapparaat



Haspel



Drukknop